

# TÁJÉKOZTATÓ



a védőeszköz rendeltetésszerű használatához

Az eszköz megnevezése: STANDARD Összehajtható maszk

Név, cikkszám: **REFIL 7211-711 FFP1S** Madal Bal rendelési szám: **60711**

Alapanyag: Textilanyagból, kilélegző szeleppel – megkönnyítik lélegzést a magasabb fizikális használatnál. 4 x-en magasabb védelmet nyújt NPK értéknél.

CE jelzés: A terméket egy arra feljogosított notifikált számmal rendelkező szervezet vette kémiai és fizikai vizsgálat alá az EU szabványok alapján.  
A maszkon található CE jelzés igazolja, hogy a termék megfelel az egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686/CEE sz. európai irányelv alapvető követelményeinek.

Védelmi szintek: EN 149 jó lélegzési képesség.



- Lélegzvédelem

Származási hely: Csehország

EU-n belüli forgalmazó: Cerva Export-Import a.s., „**C**”, Csehország  
Na Radosti 419, Praha 5 – Zlicín 155 21

Szállítás: Eredeti csomagolásban.

Tisztítás tárolás: A maszk nem tisztítható, Tárolás száraz helyen – 5 és + 40 C közötti hőfoknál eredeti csomagolásban.

Karbantartás: Használat előtt ellenőrizze a szűrőmaszkot nincs-e károsítva.

Használat: Összehajtható maszk egyszeri felhasználásra alkalmas, felhasználási ideje függ a munkahelyi por koncentrációjától és a felhasználó aktivitásától.  
Formázza ki a fém orrmerevítőt a lehető legjobban az orrához megfelelően.  
Helyezze a maszkot az arcához, a fém orrmerevítővel felfelé. A gumi rögzítő szalagokat húzza a feje mögé, és e maszkot tegye az arcához. Két mutatóujjával formázza ki a fém orrmerevítőt az orrához megfelelően. Ellenőrizze a maszk szorosságát, erős – nagy belélegzéssel.

Ha átérezhetőséget érzékel az arc és a maszk között, akkor a szorosságot növelheti:

- g.- a maszk jobb elhelyezésével az arcon
- h.- a fém orrmerevítő átfarmálásával
- i.- a gumi rögzítő szalagok más helyzetbe helyezésével a fejen

A szorosság nem teljesen tökéletes, ha a felhasználó bajuszt vagy szakállt visel a maszkkal való érintkezési felületen.

Figyelmeztetés: A szűrőmaszk nem véd, ha a légkörben az oxigén tartalom kisebb mint 17 %.  
A használata tilos, ha a légkörben ismeretlen a szennyeződés koncentrációja. A szűrőmaszk csak egyszer használható.

A szűrőmaszkot cserélni kell, ha:

- a por ájtutott a szűrőmaszkon és szennyeződés nyomai láthatóak, bűz vagy más szennyezett levegő ájtut a szűrőmaszk anyagán.
- ha érezhetően megnövekszik a belélegzésnél az ellenállás.

NPK – Higiéniai előírással megadott, légkörben lévő szennyeződés legmagasabb megengedett koncentrációja.